



Professional GTS 254

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 72K (2025.09) PS / 29



1 609 92A 72K






It Originali instrukcija







Lietuvių k.Puslapis 14


























a1**a2**





a3**b**




















G**H****I1****I2****J**

K**L****M****N**

Lietuvių k.

Saugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos

ĮSPĖJIMAS Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateikiamus saugos

įspėjimus, instrukcijas, peržiūrėkite iliustracijas ir specifikacijas. Jei nepaisysite visų žemiau pateiktų instrukcijų, galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulatorinius įrankius (be maitinimo laido).

Darbo vietos saugumas

- ▶ **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- ▶ **Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.
- ▶ **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti vaikams ir pašaliniais asmenims.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

Elektrosauga

- ▶ **Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą.** Kištuko jokiū būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniui lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.
- ▶ **Saugokitės, kad neprisilietumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.** Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį.** Neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsietų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.

- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugiklį.** Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

Žmonių sauga

- ▶ **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką darote, ir dirbdami su elektriniu įrankiu vadovaukitės sveiku protu.** Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų. Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- ▶ **Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis.** **Būtinai dėvėkite apsauginius akinius.** Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalną, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
- ▶ **Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsitiktinai.** Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir (arba) akumulatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reoliavimą įrankius arba veržlinius raktus.** Besisukančioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- ▶ **Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje.** Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- ▶ **Dėvėkite tinkamą aprangą.** Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.
- ▶ **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.
- ▶ **Dažnai naudodami įrankį ir gerai su juo susipažinę pernelyg neatsipalaiduokite ir nepradėkite nepaisyti įrankio saugos principų.** Neatidus veiksmas gali sukelti sunkią traumą per sekundes dalį.

Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- ▶ **Neperkraukite elektrinio įrankio.** Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- ▶ **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.

- ▶ **Prieš reguliuodami elektrinį įrankį, keisdami darbo įrankius ar prieš valydami elektrinį įrankį, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir (arba) išimkite akumuliatorių, jeigu jis išimamas.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
- ▶ **Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- ▶ **Pržiūrėkite elektrinį įrankį ir priedus.** Patikrinkite, ar besisukančios įrankio dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant elektrinį įrankį, pažeistos įrankio dalys turi būti su taisytos. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- ▶ **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjauamosiomis briaunomis mažiau stringa, juos lengviau valdyti.
- ▶ **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.
- ▶ **Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs, ant jų neturi būti alyvos ir tepalų.** Dėl slidžių rankenų ir suėmimo paviršių negalėsite saugiai išlaikyti ir suvaldyti įrankio netikėtose situacijose.

Techninė priežiūra

- ▶ **Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.

Saugos nuorodos dirbantiems su stalinėmis diskinėmis pjovimo staklėmis

Su apsauginiais gaubtais susijusios saugos nuorodos

- ▶ **Apsauginius gaubtus palikite sumontuotus.** Apsauginiai gaubtai turi būti paruošti eksploatuoti ir tinkamai sumontuoti. Atsilaisvinusius, pažeistus ar netinkamai veikiančius apsauginius gaubtus reikia suremontuoti ar pakeisti.
- ▶ **Norėdami ruošinius atpjauti, visada naudokite pjūklo disko apsauginį gaubtą, skeliamąjį peilį ir apsaugą nuo atatrunkos.** Atpjauant ruošinius, kai pjūklo diskas visiškai pereina per ruošinį, apsauginis gaubtas ir kiti apsauginiai įtaisai sumažina sužalojimų riziką.
- ▶ **Atlikę neperpjaujamąjį pjūvį, pvz., baigę pjauti griovelius, skeliamąjį peilį grąžinkite į iškeltą padėtį.** Kai skeliamasis peilis yra iškeltose padėtyje, vėl pritvirtinkite apsauginį gaubtą ir apsaugą nuo atatrunkos. Apsauginis gaubtas, skeliamasis peilis ir apsaugas nuo atatrunkos sumažina sužalojimų pavojų.
- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį įsitinkinkite, kad pjūklo diskas nelielia apsauginio gaubto, skeliamąjo peilio ir**

ruošinio. Netikėtas šių komponentų kontaktas su pjūklo disku gali sukelti pavojingą situaciją.

- ▶ **Nustatykite skeliamąjį peilį, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.** Netinkamas tarpas, padėtis ir kryptis gali būti priežastimi, dėl kurios skeliamasis peilis neapsaugos jūsų nuo atatrunkos.
- ▶ **Skeliamasis peilis ir apsaugas nuo atatrunkos yra veiksmingi tik tada, kai jie yra pjūvio plyšyje.** Skeliamasis peilis ir apsaugas nuo atatrunkos yra neveiksmingi, jei pjūviai yra atliekami ruošiniuose, kurie yra per trumpi, kad skeliamasis peilis galėtų atlikti savo funkciją. Tokiomis sąlygomis skeliamasis peilis ir apsaugas nuo atatrunkos neapsaugos nuo atatrunkos.
- ▶ **Naudokite skeliamajam peiliui tinkamą pjūklo diską.** Kad skeliamasis peilis tinkamai veiktų, pjūklo disko skersmuo turi tiktai atitinkamam skeliamajam peiliui, pjūklo disko korpusas turi būti plonesnis už skeliamąjį peilį, o dantų plotis didesnis už skeliamąjo peilio storį.

Saugos nuorodos atliekant pjūvius

- ▶  **PAVOJINGA: Niekada neikiškite pirštų ir rankų prie pjūklo disko ir į pjovimo zoną.** Akimirksniui praradus dėmesį ar paslydus jūsų ranka gali atsirasti prie pjūklo disko ir gali būti sunkiai sužalota.
- ▶ **Ruošinį stumkite tik prieš pjūklo disko sukimosi kryptį.** Ruošinį stumiant pjūklo disko sukimosi kryptimi virš stalo, ruošinys ir jūsų ranka gali būti įtraukti į pjūklo diską.
- ▶ **Atlikdami išilginius pjūvius, ruošiniui stumti niekada nenaudokite įstrižosios atramos, o atlikdami skersinius pjūvius, kad išlygintumėte išilgine kryptimi, su įstrižąja atrama niekada papildomai nenaudokite lygiagrečiosios atramos.** Vienu metu variant ruošinį lygiagrečiąja atrama ir įstrižąja atrama padidėja pjūklo disko užstrigimo ir atatrunkos tikimybė.
- ▶ **Atlikdami išilginius pjūvius, ruošinį laikykite visiškai prispaustą prie atraminio bėgelio ir visada stumkite ruošinį srityje tarp atraminio bėgelio ir pjūklo disko.** Jei atstumas tarp atraminio bėgelio ir pjūklo disko yra mažesnis kaip 150 mm, naudokite stumiamąjį strypelį, o jei atstumas mažesnis kaip 50 mm – stumiamąjį blokelį. Tokio tipo priemonės užtikrina saugų jūsų rankos atstumą iki pjūklo disko.
- ▶ **Naudokite tik gamintojo kartu pateiktą stumiamąjį strypelį arba tokį, kuris yra pagamintas pagal reikalavimus.** Tokie stumiamieji strypeliai užtikrina pakankamą atstumą tarp rankos ir pjūklo disko.
- ▶ **Niekada nenaudokite pažeistų ar įpjautų stumiamųjų strypelių.** Pažeisti ar įtrūkę stumiamieji strypeliai gali lūžti, dėl ko jūsų ranka pateks prie pjūklo disko.
- ▶ **Niekada nedirbkite „plikomis rankomis“.** Ruošiniui pridėti ir stumti visada naudokite lygiagrečiąją atramą arba įstrižąją atramą. „Plikomis rankomis“ reiškia, kad jūs ruošinį prilaikote ir stumiate rankomis, užuot naudojęsi lygiagrečiąja atrama arba įstrižąja atrama. Pjaunant plikomis rankomis, ruošinys netinkamai nukreipiamas, užstringa ir įvyksta atatranka.

- ▶ **Niekada neikiškite rankos netoli besisukančio pjūklo disko ir virš jo.** Bandant paimiti ruošinį, galima netikėtai paliesti besisukantį pjūklo diską.
- ▶ **Ilgus ir/arba plačius ruošinius, kad jie išliktų horizontalūs, paremkite pjovimo stalo gale ir/arba šone.** Ilgi ir/arba platūs ruošiniai turi polinkį pjovimo stalo gale išlinkti, dėl ko prarandama kontrolė, ruošinys užstringa ir įvyksta atatranka.
- ▶ **Ruošinį stumkite tolygiai.** Ruošinio nesulenkite, nepersukite ir nevartykite iš vienos pusės į kitą. Jei pjūklo diskas užstringa, elektrinį įrankį nedelsdami išjunkite, ištraukite tinklo kištuką ir pašalinkite užstrigimo priežastį. Pjūklo diskui užstrigus ruošinyje, gali kilti atatranka arba užsiblokuoti variklis.
- ▶ **Neimkite nupjautų medžiagos gabaliukų, kol sukasi pjūklo diskas.** Nupjauta medžiaga gali būti įstrigusi tarp pjūklo disko ir atraminio bėgelio arba apsauginiame gaubte ir, ją pašalinant, ji gali įtraukti jūsų pirštus į pjūklo diską. Išjunkite pjūklą ir, prieš pašalindami medžiagą, palaukite, kol pjūklo diskas sustos.
- ▶ **Pjudami plonesnius kaip 2 mm ruošinius, išilginiams pjūviams naudokite papildomą lygiagrečiąją atramą, kuri užtikrins kontaktą su stalo paviršiumi.** Ploni ruošiniai po lygiagrečiąją atramą gali įstrigti kaip pleištas ir sukelti atatranką.

Atatranks priežastys ir susijusios saugos nuorodos

Atatranka yra staigi ruošinio reakcija, kylanti kai užsikerta ar įstringa pjūklo diskas arba kai pjūvio linija ruošinyje yra netinkama pjūklo disko atžvilgiu, arba kai ruošinio dalis užstringa tarp pjūklo disko ir lygiagrečiosios atramos arba kito stacionaraus objekto.

Daugeliu atvejų, įvykus atatrakai, užpakalinė pjūklo disko dalis pakelia ruošinį nuo pjovimo stalo ir sviedžia naudotojo kryptimi.

Atatranka yra įrankio netinkamo naudojimo ar valdymo rezultatas; jos galite išvengti, jei imsitės atitinkamų, žemiau aprašytų saugos priemonių.

- ▶ **Niekada nestovėkite vienoje linijoje su pjūklo disku.** Visada būkite pjūklo disko šone, kuriame taip pat yra atraminis bėgelis. Įvykus atatrakai, ruošinys dideliu greičiu gali išlėkti link asmens, esančio prieš pjūklo diską arba vienoje linijoje su juo.
- ▶ **Niekada neikiškite rankos virš pjovimo disko ar už jo, norėdami patraukti ar palaikyti ruošinį.** Galite netikėtai prisiliesti prie pjūklo disko arba dėl atatranks jūsų pirštai gali būti įtraukti į pjūklo diską.
- ▶ **Ruošinio, kurį pjaunate, niekada nelaikykite prieš besisukantį pjūklo diską ir jį nestumkite.** Pjaunamą ruošinį spaudžiant į pjovimo diską, jis gali užstrigti ir sukelti atatranką.
- ▶ **Atraminį bėgelį nukreipkite lygiagrečiai pjūklo diskui.** Neišlygintas atraminis bėgelis spaudžia ruošinį į pjūklo diską ir sukelia atatranką.
- ▶ **Atlikdami paslėptus pjūvius, pvz., pjudami griovilius, ruošiniui prie stalo ir atraminio bėgelio prispausti**

naudokite prispaudimo šukas. Prispaudimo šukos atatranks metu padeda geriau kontroliuoti ruošinį.

- ▶ **Didelės plokštės paremkite, kad sumažintumėte atatranks riziką dėl stringančio pjūklo disko.** Didelės plokštės dėl savo svorio išlinksta. Atramas po plokštėmis reikia padėti visur, kur plokštės išsikiša iš stalo.
- ▶ **Būkite itin atidūs pjudami ruošinius, kurie yra persisukę, išsikreipę, su mazgais arba neturi lygios briaunos, kuria naudojančias juos būtų galima sumsti su įstrižąja atrama arba palei atraminį bėgelį.** Išsikreipę, persisukę ruošiniai arba ruošiniai su mazgais yra nestabilūs, pjovimo griovelis netinkamai išlyginamas pjūklo disko atžvilgiu, taip pat iškyla užstrigimo ir atatranks pavojus.
- ▶ **Niekada nepjaukite vienu metu kelių ruošinių, sudėtų vienas ant kito vertikaliai arba horizontaliai.** Pjūklo diskas gali sugriebti vieną ar kelias dalis ir sukelti atatranką.
- ▶ **Kai pjūklą vėl įjungiate pjūklo diskui esant ruošinyje, sucentruokite pjūklo diską įpjuvoje taip, kad pjūklo dantys nesiliestų su medžiaga.** Jei pjūklo diskas stringa, įrankį vėl įjungus jis gali pakelti ruošinį ir sukelti atatranką.
- ▶ **Pjūklo diskus laikykite švarius, aštrius ir su tinkamai pakreiptais dantimis.** Niekada nenaudokite persikreipusių pjūklo diskų arba pjūklo diskų su įtrūkusiais ar nulūžusiais dantimis. Aštrūs pjūklo diskai su tinkamai pakreiptais dantimis sumažina strigimo, užsiblokavimo ir atatranks pavojų.

Saugos nuorodos dirbantiems su stalinėmis diskinėmis pjovimo staklėmis

- ▶ **Prieš išimdami stalo įdėklą, keisdami pjūklo diską, prieš atlikdami skeliamojo peilio, apsaugo nuo atatranks ar pjūklo disko apsauginio gaubto nustatymus ir jei norite palikti stalinės diskinės pjovimo staklės be priežiūros, jas išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo tinklo.** Apsaugos priemonės padeda išvengti nelaimingų atsitikimų.
- ▶ **Niekada nepalikite veikiančių stalinį diskinių pjovimo staklių be priežiūros.** Elektrinį įrankį išjunkite ir nepalikite jo, kol jis visiškai nesustojo. Be priežiūros paliktas veikiantis pjūklas kelia nekontroliuojamą pavojų.
- ▶ **Stalinės diskinės pjovimo staklės pastatykite tokioje vietoje, kuri yra lygi ir gerai apšviesta ir kur jūs galėsite stovėti saugiai ir išlaikyti pusiausvyrą.** Pastatymo vietoje turi būti pakankamai erdvės jūsų ruošiniams apdoroti. Netvarkinga, neapšviesta darbo vieta ir nelygios, slidžios grindys kelia nelaimingų atsitikimų pavojų.
- ▶ **Nuo pjovimo stalo ir/arba dulkių nusiurbimo vietos reguliariai šalinkite pjovimo drožles ir dulkes.** Susikauptos pjovimo dulės yra degios ir gali savaime užsiliepsnoti.
- ▶ **Stalinės diskinės pjovimo staklės reikia įtvirtinti.** Netinkamai įtvirtintos stalinės diskinės pjovimo staklės gali pasislinkti ir pavirsti.
- ▶ **Prieš įjungdami stalinės diskinės pjovimo stakles, nuo jų pašalinkite reguliavimo įrankius, medienos likučius ir kt.** Dėmesio nukreipimas ar galimi strigimai gali būti pavojingi.

- ▶ **Naudokite tik tinkamo dydžio pjūklo diskus ir su tinkama tvirtinimo kiauryanime (pvz., rombo formos arba apvalia).** Jei pjūklo diskas netinka pjūklo tvirtinimo detalėms, jis gali pasislinkti nuo centro, todėl galite prarasti įrankio kontrolę.
- ▶ **Niekada nenaudokite pažeistų ar netinkamų pjūklo disko montavimo priemonių, pvz., jungių, poveržlių, varžtų ir veržlių.** Šios pjūklo disko montavimo priemonės buvo specialiai sukurtos jūsų pjūklui, siekiant užtikrinti saugų jo veikimą ir optimalų našumą.
- ▶ **Niekada nesistokite ant stalinių diskinių pjovimo staklių ir nenaudokite jų kaip pakylos.** Elektriniam įrankiui pavirtus ar netyčia prisilietus prie pjūklo disko, galima sunkiai susižaloti.
- ▶ **Įsitikinkite, kad pjūklo diskas sumontuotas tinkama sukimosi kryptimi.** Su stalinėmis diskinėmis pjovimo staklėmis nenaudokite šlifavimo diskų ir vielinių šepečių. Netinkamai sumontavus pjūklo diską ar naudojant nerekomenduojamą papildomą įrangą galima sunkiai susižaloti.

Papildomos saugos nuorodos

- ▶ **Montuodami pjūklo diską mūvėkite apsaugines pirštines.** Išskyla sužalojimo pavojus.
- ▶ **Nenaudokite pjovimo diskų, pagamintų iš HSS plieno.** Tokie diskai gali greitai sulūžti.
- ▶ **Naudokite tik tokius pjūklo diskus, kurie atitinka šioje naudojimo instrukcijoje ir ant elektrinio įrankio pateiktus duomenis ir yra patikrinti pagal EN 847-1 bei atitinkamai paženklinėti.**
- ▶ **Niekada nenaudokite elektrinio įrankio be stalo įdėklo.** Pažeistą stalo įdėklą pakeiskite. Be geros būklės stalo įdėklo galite susižeisti į pjūklo diską.
- ▶ **Darbo vietą laikykite švarią.** Medžiagų mišiniai yra ypač pavojingi. Spalvotųjų metalų dulkės gali užsidegti arba sprogti.
- ▶ **Pasirinkite pjūklo diską, tinkamą medžiagai, kurią norite apdoroti.**
- ▶ **Naudokite tik šio elektrinio įrankio gamintojo rekomenduojamus ir apdorojamai medžiagai tinkamus pjūklo diskus.**
- ▶ **Ruošinį pridėkite tik prie besisukančio pjūklo disko.** Priešingu atveju išskyla atatrakos pavojus, jei pjūklo diskas užstrigtų ruošinyje.

Simboliai

Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs naudojant jūsų elektrinį įrankį. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisinga simbolių interpretacija padės geriau ir saugiau naudotis elektriniu įrankiu.

Simboliai ir jų reikšmės



Nekiškite rankų į pjovimo zoną, kai prietaisas veikia. Prisilietus prie pjovimo disko galima susižaloti.



Dirbkite su apsauginiais akiniais.



Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis. Dėl triukšmo poveikio galima prarasti klausą.




Dirbkite su apsaugine kauke nuo dulkių.



Atkreipkite dėmesį į pjūklo disko matmenis (pjūklo disko skersmuo **D**, kiauryanės skersmuo **d**). Kiaurymės skersmuo **d** turi tiksliai atitikti įrankio suklij. Jei reikia naudoti siurbinamuosius jungimo elementus, tai siurbinamojo jungimo elemento matmenys turi tiktai pjūklo disko korpuso storiui ir pjūklo disko kiauryanės skersmeniui bei įrankio suklio skersmeniui. Jei tik galima, naudokite kartu su pjūklo disku kartu pateiktus siurbinamuosius jungimo elementus.

Pjūklo disko skersmuo **D** turi atitikti ant simbolio pateiktus duomenis.

Taip pat žr. „Tinkamų pjūklo diskų matmenys“, skyriuje „Techniniai duomenys“.




a Pjūklo disko skersmuo turi būti ne didesnis kaip 254 mm.

b Skeliamojo peilio storis yra 2 mm.


c Dantų krypties rodyklė (rodyklės kryptis ant pjūklo disko) turi sutapti su rodyklės kryptimi ant skeliamojo peilio.

d Keisdami pjūklo diską stebėkite, kad pjūvio plotis nebūtų mažesnis kaip 2,4 mm, o pjūklo disko korpuso storis nebūtų didesnis kaip 1,8 mm. Priešingu atveju išskyla skeliamojo peilio užstrigimo ruošinyje pavojus.



Skeliamojo peilio storis yra 2 mm.


Maksimalus galimas ruošinio aukštis yra 80 mm.

Simboliai ir jų reikšmės**Kairioji pusė:**

Rodo reguliavimo rankenėlės sukimo kryptį, norint pjūklo diską nuleisti (**Transportavimo padėtis**) ir pakelti (**Darbinė padėtis**).

Dešinioji pusė:

Rodo fiksatoriaus svirtelės padėtį užfiksuojant pjūklo diską ir nustatant įstrižo pjūvio kampą vertikaloje plokštumoje (pjūklo diską galima palenkti).



Jei reikia, elektrinį įrangą nurodytose vietose patepkite.



Apsaugos klasės II elektriniai įrankiai yra sutvirtinti arba dvigubai izoliuoti.



„CE“ ženklą gamintojas patvirtina, kad elektrinis įrankis atitinka galiojančias ES direktyvas.

Gaminio ir savybių aprašas

Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Prašome atkreipti dėmesį į paveikslėlius priekinėje naudojimo instrukcijos dalyje.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis elektrinis įrankis skirtas naudoti stacionariai, atliekant tiesius išilginius ir skersinius pjūvius kietojoje ir minkštojoje medienoje, medienos drožlių bei medienos plaušų plokštėse. Įstrižo pjūvio kampas horizontalioje plokštumoje gali būti nuo -30° iki $+30^\circ$ o įstrižo pjūvio kampas vertikaloje plokštumoje nuo 0° iki 45° .

Naudojant atitinkamus pjūklo diskus, galima pjauti aliuminio profilius ir plastiką.

Pavaizduoti elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

- (1) Pjūklo disko atstumo iki lygiagrečiosios atramos skalė
- (2) Pjūklo disko atstumo iki lygiagrečiosios atramos skalė, kai pjovimo stalas ištrauktas
- (3) Kampinė atrama
- (4) Pjovimo stalas
- (5) Kampinės atramos kreipiamasis griovelis
- (6) Apsauginis skydas
- (7) Atatranks blokatorius
- (8) Stalo įdėklas
- (9) Lygiagrečioji atrama
- (10) Pjovimo stalo platinamoji dalis
- (11) Išėmos prietaisui nešti
- (12) Lygiagrečiosios atramos dėtuė
- (13) Apsauga nuo apvirmimo
- (14) Apatinis rėmas
- (15) Stumiamasis strypelis
- (16) Fiksatoriaus svirtelė įstrižo pjūvio kampui vertikaloje plokštumoje nustatyti
- (17) Sukamoji rankena pjūklo diskui pakelti ir nuleisti
- (18) Rankinis ratas
- (19) Įjungimo-išjungimo jungiklio apsauginis dangtelis
- (20) Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamoji rankenėlė
- (21) Stumiamojo strypelio dėtuė
- (22) Atrama 45° įstrižo pjūvio kampui (vertikaloje plokštumoje)
- (23) Įstrižo pjūvio kampo skalė (vertikaloje plokštumoje)
- (24) Atrama 0° įstrižo pjūvio kampui (vertikaloje plokštumoje)
- (25) Įjungimo mygtukas
- (26) Paleidimo iš naujo mygtukas
- (27) Skeliamasis peilis
- (28) Pjūklo diskas
- (29) Kampinės atramos dėtuė
- (30) Kabelio laikiklis
- (31) Kiaurymės montavimui ant rėmo
- (32) Montavimo kiaurymės
- (33) Įrankio/atatranks blokatoriaus dėtuė
- (34) Nusiurbimo adapteris
- (35) Kilpinis raktas (10 mm; 13 mm)
- (36) Kablinis raktas/veržlinis raktas (10 mm)
- (37) Tvirtinimo rinkinys „Rėmas“
- (38) Tvirtinimo rinkinys „Apsauga nuo apvirmimo“
- (39) Tvirtinimo rinkinys „Elektrinis įrankis“
- (40) Skeliamojo peilio varžtas
- (41) Išėmos stalo įdėklui
- (42) Atatranks blokatoriaus mygtukas
- (43) Lygiagrečiosios atramos fiksuojamoji rankenėlė
- (44) Lygiagrečiosios atramos V kreipiamoji
- (45) V kreipiamasis griovelis ant pjovimo stalo lygiagrečiai atramai
- (46) Kreipiamasis griovelis lygiagrečiai atramai
- (47) Papildoma lygiagrečioji atrama
- (48) Tvirtinimo rinkinys „Papildoma lygiagrečioji atrama“

- (49) Kampinio ribotuvo kreipiamasis bėgelis
- (50) Profiliuotas bėgelis
- (51) Profiliuoto bėgelio sparnuotoji veržlė
- (52) Apatinis pjūklo disko gaubtas
- (53) Apatinio pjūklo disko gaubto tvirtinamieji varžtai
- (54) Prispaudžiamoji jungė
- (55) Pjūklo disko šešiabriaunis varžtas
- (56) Poveržlė
- (57) Tvirtinamoji jungė
- (58) Kampo žymeklis (vertikaloje plokštumoje)
- (59) Fiksuojamoji rankenėlė įstrižo pjūvio kampui užfiksuoti (horizontalioje plokštumoje)
- (60) Kampo žymeklis ant kampinio ribotuvo
- (61) Lupa
- (62) Pjovimo stalo atstumo žymeklis
- (63) Varžtas kryžmine galvute atramai 0° nustatyti
- (64) Kampo žymeklio varžtas (vertikaloje plokštumoje)
- (65) Varžtas kryžmine galvute atramai 45° nustatyti
- (66) Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) priekinėje pusėje pjūklo disko lygiagretumui nustatyti
- (67) Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) užpakalinėje pusėje pjūklo disko lygiagretumui nustatyti
- (68) Pjovimo stalo atstumo žymeklio varžtas
- (69) Varžtai su vidiniu šešiabriauniu (5 mm) lygiagrečiosios atramos lygiagretumui nustatyti
- (70) Lygiagrečiosios atramos atstumo žymeklio varžtas

Techniniai duomenys

Stalinės diskinės pjovimo staklės		GTS 254
Gaminio numeris		3 601 M45 0..
Nominali naudojamoji galia	W	1800
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	min ⁻¹	4300
Paleidimo srovės ribotuvas		●
Svoris ^{A)}	kg	24,4
Apsaugos klasė		□ / II
Matmenys (įskaitant nuimamuosius įrankio elementus)		
Plotis x gylis x aukštis	mm	690 x 620 x 1000
Tinkamų pjūklo diskų matmenys		
Pjūklo disko skersmuo D	mm	254
Pjūklo disko korpuso storis	mm	< 1,8
Min. dantų storis/dantų takas	mm	> 2,4

Stalinės diskinės pjovimo staklės

GTS 254

Kiaurymės skersmuo d	mm	30
----------------------	----	----

A) Be maitinimo laido

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Maksimalūs ruošinio matmenys: (žr. „Didžiausi ruošinio matmenys“, Puslapis 24)

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.

Informacija apie triukšmą

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal **EN 62841-3-1**.

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis **90 dB(A)**; garso galios lygis **105 dB(A)**. Paklaida K = **3 dB**.

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Šioje instrukcijoje pateikta triukšmo emisijos vertė buvo išmatuota pagal standartizuotą matavimo metodą, ir ją galima naudoti lyginant elektrinius įrankius. Ji taip pat skirta triukšmo emisijai iš anksto įvertinti.

Nurodyta triukšmo emisijos vertė atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis naudojamas kitokiai paskirčiai, su kitokiais darbo įrankiais arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, triukšmo emisijos vertė gali kisti. Tokiu atveju triukšmo emisija per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.

Norint tiksliai įvertinti triukšmo emisiją per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įvertinus, triukšmo emisija per visą darbo laiką žymiai sumažės.

Montavimas

► Venkite netikėto elektrinio įrankio išjungimo. Atliekant montavimo ir visus kitus elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus kištuką į elektros tinklą jungti draudžiama.

Tiekiamas komplektas

Prieš pradėdami elektrinį įrankį naudoti pirmą kartą patikrinkite, ar buvo pristatytos visos žemiau nurodytos dalys:

- Stalinis diskinis pjūklas su įmontuotu pjūklo disku **(28)**
- Tvirtinimo rinkinys „Elektrinis įrankis“ **(39)** (8 tvirtinamieji varžtai, 8 poveržlės)
- Rėmas **(14)**
- Tvirtinimo rinkinys „Rėmas“ **(37)** (16 tvirtinamųjų varžtų, 16 poveržlių, 16 apsauginių žiedų, 16 veržlių)
- Apsauga nuo apvartimo **(13)**
- Tvirtinimo rinkinys „Apsauga nuo apvartimo“ **(38)** (4 tvirtinamieji varžtai, 8 poveržlės, 4 apsauginiai žiedai, 4 veržlės)
- Kampinė atrama **(3)**
- Profiliuotas bėgelis **(50)**

- Profiliuoto bėgelio sparnuotoji veržlė (51)
- Lygiagrečioji atrama (9)
- Papildoma lygiagrečioji atrama (47)
- Tvirtinimo rinkinys „Papildoma lygiagrečioji atrama“ (48) (2 tvirtinamieji varžtai, 2 sparnuotosios veržlės)
- Skeliamasis peilis (27) su primontuotu apsauginiu skydu (6)
- Atatranks blokatorius (7)
- Kilpinis raktas (35)
- Kabinis raktas/veržlinis raktas (36)
- Stumiamasis strypelis (15)
- Stalo įdėklas (8)

Nuoroda: patikrinkite, ar elektrinis įrankis nepažeistas. Prieš tęsdami elektrinio įrankio naudojimą būtinai patikrinkite, ar apsauginiai įtaisai bei truputį pažeistos elektrinio įrankio dalys veikia nepriekaištingai ir atlieka savo funkcijas. Patikrinkite, ar judančios dalys nepriekaištingai veikia ir nestringa, ar jos nepažeistos. Kad elektrinis įrankis nepriekaištingai veiktų, visos dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir atitikti visus reikalavimus. Pažeisti apsauginiai įtaisai ir dalys turi būti tinkamai suremontuoti ar pakeisti įgaliotose specializuotose dirbtuvėse.

Stacionarus ir lankstus montavimas

► **Norint užtikrinti saugų darbą, elektrinį įrankį prieš pradėdant naudoti reikia pritvirtinti ant lygaus ir stabilaus darbinio paviršiaus (pvz., darbastalio).**

Montavimas su rėmu ir apsauga nuo apvirtimo (žr. a1 – a3 pav.)

Montavimui naudokite tvirtinamuosius rinkinius „Rėmas“ (37), „Apsauga nuo apvirtimo“ (38) ir „Elektrinis įrankis“ (39)

- Rėmą (14) susukite. Tvirtai užveržkite varžtus.
- Prie rėmo prisukite apsaugą nuo apvirtimo (13).
- Elektrinį įrankį uždėkite ant rėmo taip, kad apsauga nuo apvirtimo būtų nukreipta žemyn.
- Elektrinį įrankį pritvirtinkite ant rėmo. Tam yra skirtos ant elektrinio įrankio esančios šoninės kiaurymės (31) bei kiaurymės ant rėmo.

Montavimas be rėmo (žr. b pav.)

- Pritvirtinkite elektrinį įrankį specialia sriegine jungtimi prie darbinio paviršiaus. Tam tikslui yra skirtos kiaurymės (32).

Atskirų dalių montavimas

- Tiekiamas dalis atsargiai išimkite iš pakuotės.
- Nuo elektrinio įrankio ir kartu tiekiamos papildomos įrangos nuimkite visas pakavimo medžiagas.
- Atkreipkite dėmesį, kad reikia pašalinti po variklio bloku esančią pakuotę.

Tiesiai prie įrankio yra pritvirtinti šie įrankio elementai: atatranks blokatorius (7), kilpinis raktas (35), kabinis raktas/veržlinis raktas (36), kampinė atrama (3), lygiagrečioji

atrama (9), papildoma lygiagrečioji atrama (47) su tvirtinimo rinkiniu (48), apsauginis skydas (6), stumiamasis strypelis (15), pjūklų diskas (28).

- Jei jums reikia vieno iš šių įrankio elementų, atsargiai išimkite jį iš dėtvės.

Skeliamojo peilio montavimas (žr. c pav.)

Nuoroda: jei reikia, prieš nustatydami padėtį nuvalykite visas dalis, kurias ketinate montuoti.

- Jei reikia, nuimkite stalo įdėklą (8).
 - Sukamąją rankeną (17) sukite pagal laikrodžio rodyklę iki atramos, kol pjūklų diskas (28) virš pjovimo stalo bus galimai aukščiausioje padėtyje.
 - Kilpiniu raktu (35) atsukite varžtą (40).
 - Statykite skeliamąjį peilį (27) ir stumkite jį iki atramos žemyn.
 - Skeliamasis peilis turi liesti abu kreipiamuosius varžtus (žr. didinamąjį stiklą c pav).
 - Kilpiniu raktu (35) vėl užveržkite varžtą (40) (sukimo momentas 2,0–2,5 Nm).
- Nuoroda:** radialinis tarpelis tarp pjūklų disko ir skeliamojo peilio turi būti ne didesnis kaip 3–8 mm. Skeliamasis peilis visada turi būti vienoje linijoje su pjūklų disku.
- Sumontuokite stalo įdėklą (8).

Stalo įdėklo montavimas (žr. d pav.)

- Stalo įdėklą (8) įstatykite į užpakalines įrankių dėtvės išėmas (41).
- Stalo įdėklą stumkite žemyn.
- Spauskite stalo įdėklą, kad jis priekyje užsifiksuotų įrankių dėtvėje.

Stalo įdėklas priekyje ir gale turi būti viename lygyje su pjovimo stalu (4).

Atatranks blokatoriaus montavimas (žr. e pav.)

Įvykus atatrakai, atatranks blokatorius (7) neleidžia judėti ruošiniui dirbančiojo kryptimi. Aštrūs fiksatoriaus dantys įsminga į ruošinio paviršių ir neleidžia jam judėti.

- Suspauskite atatranks blokatoriaus (7) mygtukus (42). Kreipiamasis kaištis atitraukiamas.
- Stumkite atatranks blokatorių (7) per skeliamąjį peilį (27) ir atleiskite mygtuką (42).
- Stumkite atatranks blokatorių apsauginio skydo kryptimi, kol kreipiamasis kaištis užsifiksuos skeliamojo peilio viršuje esančioje užpakalinėje kiaurymėje.
- Patikrinkite, ar kreipiamasis kaištis yra tvirtai sujungtas su kiauryme ir ar atatranks blokatorius nepriekaištingai funkcionuoja. Atsargiai kilstelėkite atatranks blokatoriaus fiksatorius. Atleidus, spyruoklių veikiami fiksatoriai turi būti nukreipti žemyn ir liesti stalo įdėklą.

Papildomos lygiagrečiosios atramos montavimas (žr. f pav.)

Norėdami pjauti siaurus ruošinius ir atlikti įstrižą pjūvį vertikaloje plokštumoje prie lygiagrečiosios atramos (9) turite primontuoti papildomą lygiagrečiąją atramą (47). Papildoma lygiagrečiąją atramą prie lygiagrečiosios atramos (9) galima tvirtinti tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.

Montuodami naudokite tvirtinimo rinkinį „Papildoma lygiagrečioji atrama“ **(48)** (2 tvirtinamieji varžtai, 2 sparnuotosios veržlės).

- Stumkite tvirtinamuosius varžtus per šonines lygiagrečiosios atramos **(9)** kiaurymes.
- Varžtų galvutės taip pat atlieka papildomos lygiagrečiosios atramos kreipiamosios funkciją.
- Papildomą lygiagrečiąją atramą **(47)** stumkite per tvirtinamųjų varžtų galvutes.
- Sparnuotosiomis veržlėmis tvirtai priveržkite varžtus.

Lygiagrečiosios atramos montavimas (žr. g pav.)

Lygiagrečiąją atramą **(9)** galima nustatyti arba pjūklo disko dešinėje, arba kairėje.

- Atlaisvinkite lygiagrečiosios atramos **(9)** fiksuojamąją rankenėlę **(43)**. Tokiu būdu bus atlaisvinama V kreipiamoji **(44)**.
- Pirmiausia lygiagrečiosios atramos V kreipiamąją įstatykite į pjovimo stalo kreipiamąjį griovelį **(45)**. Tada įstatykite lygiagrečiąją atramą į pjovimo stalo priekinį kreipiamąjį griovelį **(46)**. Dabar lygiagrečiąją atramą galima pagal poreikį pastumti.
- Kad užfiksuotumėte lygiagrečiąją atramą, paspauskite fiksuojamąją rankenėlę **(43)** žemyn.

Kampinės atramos montavimas (žr. h1 – h2 pav.)

- Kampinės atramos **(3)** bėgelį **(49)** stumkite į tam skirtą pjovimo stalo kreipiamąjį griovelį **(5)**.

Kad būtų galima geriau padėti ilgus ruošinius, kampinį ribotuvą galima praplatinti profiliuotu bėgeliu **(50)**.

- Jei reikia, profiliuotą bėgelį prie kampinio ribotuvo pritvirtinkite naudodamiesi sparnuotosiomis veržlėmis **(51)**.

Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas

Venkite dirbti be dulkių mažinimo priemonių. Tinkamas dulkių nusiurbimas sumažina sveikatai kenksmingų dulkių poveikį. Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu. Naudokite tik tinkamus respiratorius. Jei yra galimybė, naudokite apdirbamai medžiagai tinkančią dulkių nusiurbimo įrangą. Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdorojamoms medžiagoms taisyklų.

- **Saugokite, kad darbo vietoje nesusikauptų dulkių.** Dulkės lengvai užsidega.

Reikalavimai siurbliui		
Rekomenduojamas žarnos vardinis skersmuo	mm	28
Reikalingas išretinimas ^{A)}	mbar hPa	≥ 140 ≥ 140
Reikalingas srautas ^{A)}	l/s m³/h	≥ 23 ≥ 82,8
Rekomenduojamas filtro efektyvumas	Dulkių klasė M ^{B)}	

A) Galios vertė prie elektrinio įrankio jungties, skirtos siurbliui prijungti

B) Pagal IEC/EN 60335-2-69

Laikykitės siurblio instrukcijos. Sumažėjus siurbimo galiai, nutraukite darbą ir pašalinkite priežastį.

Dulkių ir pjuvenų nusiurbimo įrangą gali užblokuoti dulkės, pjuvenos ir atskilusios ruošinio dalys.

- Elektrinį įrankį išjunkite ir iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
- Palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.
- Nustatykite užsiblokavimo priežastį ir ją pašalinkite.

- **Kad pjaunant aliuminį nekiltų gaisro pavojus, ištuštinkite pjuvenų išmetimo atvamzdį ir nenaudokite pjuvenų nusiurbimo įrangos.**

Pjuvenų išmetimo atvamzdžio ištuštinimas (žr. i pav.)

Norėdami pašalinti nulūžusias ruošinio dalis ir dideles skiedras, galite atidengti apatinį pjūklo disko gaubtą **(52)**.

- Elektrinį įrankį išjunkite ir iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
- Palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.
- Elektrinį įrankį paguldysite ant šono.
- Atlaisvinkite tvirtinamuosius varžtus **(53)** ir atidarykite apatinį pjūklo disko gaubtą **(52)**.
- Pašalinkite nulūžusias ruošinio daleles ir drožles.
- Uždarykite apatinį pjūklo disko gaubtą ir vėl jį prisukite.
- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.

Išorinis dulkių nusiurbimas (žr. j pav.)

- Tinkamą dulkių siurblio žarną įstatykite į nusiurbimo adapterį **(34)**.

Dulkių siurblys turi būti pritaikytas apdirbamo ruošinio pjuvenoms, drožlėms ir dulkėms nusiurbti.

Sveikatai ypač pavojingoms, vėžį sukeliančioms, sausoms dulkėms nusiurbti būtina naudoti specialų dulkių siurblią.

Pjūklo disko keitimas (žr. k1–k4 pav.)

- **Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.**
- **Montuodami pjūklo diską mėvėkite apsaugines pirštines.** Išskyta sužalojimo pavojus.
- **Naudokite tik tokius diskus, kurių maksimalus leistinas greitis yra didesnis už elektrinio prietaiso tuščiosios eigos sukčių skaičių.**
- **Naudokite tik tokius pjūklo diskus, kurie atitinka šioje naudojimo instrukcijoje ir ant elektrinio įrankio pateiktus duomenis ir yra patikrinti pagal EN 847-1 bei atitinkamai paženklinėti.**
- **Naudokite tik šio elektrinio įrankio gamintojo rekomenduojamus ir apdorojamai medžiagai tinkamus pjūklo diskus.** Taip išvengsite pjūklo dantų smaigalių perkaitimo ir apdorojamo plastiko lydymosi.
- **Nenaudokite pjovimo diskų, pagamintų iš HSS plieno.** Tokie diskai gali greitai sulūžti.

Pjūklo disko išėmimas

- Sukamąją rankeną **(17)** sukite pagal laikrodžio rodyklę iki atamos, kol pjūklo diskas **(28)** virš pjovimo stalo bus galimai aukščiausioje padėtyje.
- Apsauginį skydą **(6)** nulenkite atgal.
- Atsuktuvu kilstelėkite stalo įdėklą **(8)** priekinę dalį ir išimkite ją iš įrankių dėtvės.
- Išsukite šešiabriaunį varžtą **(55)** kilpiniu raktu **(35)** sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę ir tuo pačiu metu kabliniu raktu **(36)** prilaikydami prispaudžiamąjungę **(54)**, kad nesisuktų.
- Nuimkite poveržlę **(56)** ir prispaudžiamąjungę **(54)**.
- Išimkite pjūklo diską **(28)**.

Pjūklo disko įdėjimas

Jei reikia, prieš pradėdami montuoti nuvalykite visas dalis, kurias ketinate montuoti.

- Uždėkite pjūklo diską ant įrankio suklio tvirtinamosios jungės **(57)**.

Nuoroda: nenaudokite per mažų pjūklo diskų. Radialinis tarpelis tarp pjūklo disko ir skeliamojo peilio turi būti ne didesnis kaip 3–8 mm.

► Įdėdami naują pjūklo diską atkreipkite dėmesį, kad pjūklo dantų pjovimo kryptis (rodyklės ant pjūklo disko) sutaptų su rodyklės ant apsauginio skydo kryptimi!

- Uždėkite prispaudžiamąjungę **(54)**, poveržlę **(56)** ir įstatykite šešiabriaunį varžtą **(55)**.
- Užveržkite šešiabriaunį varžtą **(55)** kilpiniu raktu **(35)** sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę ir tuo pačiu metu kabliniu raktu **(36)** prilaikydami prispaudžiamąjungę, kad nesisuktų.
- Vėl įstatykite stalo įdėklą **(8)**.
- Apsauginį skydą **(6)** nulenkite pirmyn.

Naudojimas

► Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.

Pjūklo disko transportavimo padėtis ir darbinė padėtis

Transportavimo padėtis

- Nuimkite apsauginį skydą **(6)**, išimkite stalo įdėklą **(8)** ir nustatykite skeliamąjį peilį **(27)** į žemiausią padėtį. Vėl įstatykite stalo įdėklą **(8)**.
- Sukite sukamąją rankeną **(17)** prieš laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko **(28)** dantys nusileis po pjovimo stalu **(4)**.
- Pjovimo stalo platinamąją dalį **(10)** visiškai įstumkite į vidų. Fiksuojamąją rankenėlę **(20)** spauskite žemyn. Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.
- Nuimkite apsauginį skydą **(6)**, išimkite stalo įdėklą **(8)** ir nustatykite skeliamąjį peilį **(27)** į žemiausią padėtį. Vėl įstatykite stalo įdėklą **(8)**.

- Sukite sukamąją rankeną **(17)** prieš laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko **(28)** dantys nusileis po pjovimo stalu **(4)**.
- Kreipiamąjį bėgelį visiškai įstumkite į vidų. Fiksuojamąją rankenėlę **(20)** spauskite žemyn. Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.

Darbinė padėtis

- Skeliamąjį peilį **(27)** nustatykite į aukščiausią padėtį tiksliai virš pjūklo disko vidurio, įstatykite stalo įdėklą **(8)** ir sumontuokite apsauginį skydą **(6)**.
- Sukite sukamąją rankeną **(17)** pagal laikrodžio rodyklę, kol pjūklo disko **(28)** viršutiniai dantys apie 3–6 mm išlįs virš ruošinio.

Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje ir horizontalioje plokštumoje nustatymas

Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia, nustatyti iš naujo.

Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje nustatymas (pjūklo diskas) (žr. A pav.)

Įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje galima nustatyti nuo 0° iki 45°.

- Atlaisvinkite fiksatoriaus svirtelę **(16)**, sukdami ją prieš laikrodžio rodyklę.

Nuoroda: visiškai atlaisvinus fiksatoriaus svirtelę, traukos jėgos veikiamas pjūklo diskas pavirsta į padėtį, apytikriai atitinkančią 30°.

- Traukite arba stumkite reguliavimo ratuką **(18)** palei kulišę, kol kampo žymeklis **(58)** parodys pageidaujamą įstrižo pjūvio kampą vertikalioje plokštumoje.
- Laikykite reguliavimo ratuką šioje padėtyje ir vėl užveržkite fiksatoriaus svirtelę **(16)**.

Standartiniai 0° ir 45° kampams greitai ir tiksliai nustatyti yra skirtos specialios gamykloje nustatytos atamos **(24)**, **(22)**.

Įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje nustatymas (kampinė atrama) (žr. B pav.)

Įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje galima nustatyti nuo 30° (kairėje pusėje) iki 30° (dešinėje pusėje).

- Atlaisvinkite fiksuojamąją rankenėlę **(59)**, jei ji yra užveržta.
- Sukite kampinį ribotuvą, kol kampo žymeklis **(60)** parodys norimą įstrižo pjūvio kampą.
- Fiksuojamąją rankenėlę **(59)** vėl užveržkite.

Pjovimo stalo padidininimas

Ilgų ir sunkių ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po jais ką nors padėti.

Pjovimo stalo platinimas (žr. C pav.)

Pjovimo stalo platinamoji dalis **(10)** praplatina pjovimo stalą **(4)** dešinėn maks. 950 mm.

- Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamąją rankenėlę **(20)** kiek galima pakelkite aukštyn.

- Pjovimo stalo platinamąją dalį **(10)** iki pageidaujamo ilgio traukite į išorę.
- Fiksuojamąją rankenėlę **(20)** spauskite žemyn. Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.

Lygiagrečiosios atramos nustatymas (žr. D pav.)

Lygiagrečiąją atramą **(9)** galima nustatyti pjūklo disko dešinėje arba kairėje. Ant lupos **(61)** esanti žymė rodo skalę **(1)** nustatytą atstumą nuo lygiagrečiosios atramos iki pjūklo disko.

Lygiagrečiąją atramą pritvirtinkite norimoje pjūklo disko pusėje (žr. „Lygiagrečiosios atramos montavimas (žr. g pav.)“, Puslapis 21).

Lygiagrečiosios atramos nustatymas, kai pjovimo stalas neištrauktas

- Atlaisvinkite lygiagrečiosios atramos **(9)** fiksuojamąją rankenėlę **(43)**. Stumkite lygiagrečiąją atramą, kol lupos **(61)** žymė parodys pageidaujamą atstumą iki pjūklo disko. Kai pjovimo stalas neištrauktas, reikia naudotis skalės **(1)** žymėmis.
- Kad užfiksuotumėte, paspauskite fiksuojamąją rankenėlę **(43)** žemyn.

Lygiagrečiosios atramos nustatymas, kai pjovimo stalas ištrauktas (žr. D pav.)

- Lygiagrečiąją atramą nustatykite dešinėje pjūklo disko pusėje. Stumkite lygiagrečiąją atramą, kol lupos **(61)** žymė skalėje parodys **(1) 28 cm**. Kad užfiksuotumėte, paspauskite fiksuojamąją rankenėlę **(43)** žemyn.
- Pjovimo stalo platinamosios dalies fiksuojamąją rankenėlę **(20)** kiek galima pakelkite aukštyn.
- Stalo platinamąją dalį **(10)** traukite į išorę, kol atstumo žymeklis **(62)** parodys pageidaujamą atstumą iki pjūklo disko skalėje **(2)**.
- Fiksuojamąją rankenėlę **(20)** spauskite žemyn. Atlikus šį veiksmą, stalo platinamoji dalis užfiksuojama.

Papildomos lygiagrečiosios atramos nustatymas (žr. E pav.)

Norėdami pjauti siaurus ruošinius ir atlikti įstrižą pjūvį vertikaliajoje plokštumoje prie lygiagrečiosios atramos **(9)** turite primontuoti papildomą lygiagrečiąją atramą **(47)**. Papildomą lygiagrečiąją atramą prie lygiagrečiosios atramos **(9)** galima tvirtinti tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje. Pjaunamai ruošiniai gali įstrigti tarp lygiagrečiosios atramos ir pjūklo disko, aukštyn kylantis pjūklo diskas juos gali užkabinti ir išvesti. Todėl papildomą lygiagrečiąją atramą nustatykite taip, kad kreipiamosios galas būtų tarp pjūklo disko labiausia priekyje esančio danties ir skeliamojo peilio priekinės briaunos.

- Tuo tikslu atlaisvinkite visas tvirtinimo rinkinio **(48)** sparnuotąsias veržles ir atitinkamai pastumkite lygiagrečiąją atramą.

- Tvirtai užveržkite sparnuotąsias veržles.

Paruošimas naudoti

- **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą!** Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.

Įjungimas (žr. F1 pav.)

- Apsauginį dangtelį **(19)** pakelkite aukštyn.
- Norėdami įjungti, paspauskite žalią įjungimo mygtuką **(25)**.
- Apsauginį dangtelį **(19)** vėl nuleiskite žemyn.

Išjungimas (žr. F2 pav.)

- Paspauskite apsauginį dangtelį **(19)**.

Apsauga nuo perkrovos

Elektrinis įrankis yra su apsauga nuo perkrovos. Jei elektrinis įrankis naudojamas pagal paskirtį, jis nebus veikiamas perkrovos. Esant per didelei apkrovai, elektronika elektrinį įrankį išjungsia.

Norėdami vėl įjungti elektrinį įrankį, atlikite šiuos žingsnius:

- Bent 10 minučių palaukite, kol elektrinis įrankis atvės.
- Paspauskite paleidimo iš naujo mygtuką **(26)** ir tada vėl įjunkite elektrinį įrankį.

Elektros srovės dingimas

Įjungimo ir išjungimo jungiklis yra vadinamasis nulinės įtampos jungiklis, kuris dingus elektros srovei (pvz., jei prietaisui veikiant iš lizdo ištraukiamas kištukas) neleidžia elektriniam įrankiui automatiškai įsijungti.

Po to, norėdami elektrinį įrankį vėl įjungti, turite dar kartą paspausti žalią įjungimo mygtuką **(25)**.

Darbo patarimai

Bendrosios pjovimo nuorodos

- **Prieš pradėdami pjauti įsitikinkite, kad pjūklas negalės paliesti nei atraminio bėgelio, nei kitų įrankio dalių.**
- **Elektrinį įrankį užkaitams ir grioveliams pjauti naudokite tik su specialiu apsauginiu įtaisu (pvz., tunelio formos apsauginiu gaubtu, prispaudžiamosiomis šukomis).**
- **Nenaudokite elektrinio įrankio išpjovoms pjauti (griovelis, kuris baigiasi ruošinyje).**

Saugokite pjūklo diską nuo smūgių ir sutrenkimų. Nespauskite pjūklo disko iš šono.

Kad skeliamasis peilis neužstrigtų ruošinyje, jis turi būti vienoje ašyje su pjūklo disku.

Neapdorokite jokių persikreipusių ruošinių. Ruošins turi būti su lygiu kraštu, kad jį būtų galima priglauti prie lygiagrečiosios atramos.

Stumiamąjį strypelį visada laikykite prie elektrinio prietaiso.

Dirbančiojo padėtis (žr. G pav.)

- **Niekada nestovėkite vienoje linijoje su pjūklo disku. Visada būkite pjūklo disko šone, kuriame taip pat yra atraminis bėgelis.** Įvykus atitrūkui, ruošins dideliu

greičiu gali išlėkti link asmens, esančio prieš pjūklo diską arba vienoje linijoje su juo.

- Rankas ir pirštus laikykite toliau nuo besisukančio pjūklo disko.

Laikykites šių nurodymų:

- Tvirtai laikykite ruošinį abiem rankomis ir spauskite į pjovimo stalą.
- Norėdami pjauti siaurus ruošinius arba atlikti įstrižus pjūvius vertikaliaje plokštumoje, visada naudokite kartu tiekiamą stumiamąjį strypelį **(15)**.

Didžiausi ruošinio matmenys

Įstrižo pjūvio kampas vertikaliaje plokštumoje	Maks. ruošinio aukštis [mm]
0°	80
45°	55

Pjovimas

Tiesių pjūvių pjovimas

- Nustatykite lygiagrečiąją atramą **(9)** norimam pjūvio pločiui.
- Padėkite ruošinį ant pjovimo stalo priešais apsauginį skydą **(6)**.
- Sukite sukamąją rankeną **(17)**, kol pjūklo disko **(28)** viršutiniai dantys apie 3–6 mm išlįs virš ruošinio.
- Prietaisą įjunkite.
- Pjaukite ruošinį tolygia pastūma. Jei per daug spaudžiate, gali perkaisti pjūklo disko kraštėlis ir gali būti pažeistas ruošinys.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.

Įstrižų pjūvių vertikaliaje plokštumoje pjovimas

- Nustatykite norimą pjūklo disko įstrižo pjūvio kampą vertikaliaje plokštumoje. Kai pjūklo diskas palenkta į kairę, lygiagrečioji atrama **(9)** turi būti pjūklo disko dešinėje.
- Atlikite darbo žingsnius, kaip nurodyta: (žr. „Tiesių pjūvių pjovimas“, Puslapis 24)

Įstrižo pjūvio kampo horizontalioje plokštumoje pjovimas (žr. H pav.)

- Kampinėje atramoje **(3)** nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą horizontalioje plokštumoje.
- Prie profiliuoto bėgelio **(50)** pridėkite ruošinį. Profiliuotis neturi būti pjūvio linijoje. Tokiu atveju atlaisvinkite sparnuotąsias veržles **(51)** ir pastumkite profiliuotą bėgelį.
- Sukite sukamąją rankeną **(17)**, kol pjūklo disko viršutiniai dantys apie 3–6 mm išlįs virš ruošinio.
- Įjunkite elektrinį įrankį.
- Viena ranka spauskite ruošinį į profiliuotą bėgelį, o kita ranka lėtai stumkite kampinį ribotuvą fiksuojamąja rankenėle **(59)** kreipiamajame griovelyje **(5)** pirmyn.
- Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol pjūklo diskas visiškai sustos.

Pagrindinių nustatymų patikrinimas ir reguliavimas

Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia, nustatyti iš naujo.

Norint tai atlikti, reikia turėti patirties ir specialių įrankių.

Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvių specialistai šį darbą atliks greitai ir patikimai.

Standartinio įstrižo pjūvio kampo 0°/45° vertikaliaje plokštumoje nustatymas

- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.
- Nustatykite pjūklo disko įstrižo pjūvio kampą 0° vertikaliaje plokštumoje.

Patikrinimas (žr. 11 pav.)

- Nustatykite kampainį 90° kampu ir padėkite jį ant pjovimo stalo **(4)**.

Kampainio kojelė per visą ilgį turi priglusti prie pjūklo disko **(28)** plokštumos.

Nustatymas (žr. 12 pav.)

- Atlaisvinkite varžtą **(63)**. Tai atlikus galima pastumti 0° atramą **(24)**.
- Atlaisvinkite fiksatoriaus svirtelę **(16)**.
- Stumkite reguliavimo ratuką **(18)** į 0° atramą tiek, kad kampainio kojelė per visą ilgį priglustų prie pjūklo disko plokštumos.
- Laikykite reguliavimo ratuką šioje padėtyje ir vėl užveržkite fiksatoriaus svirtelę **(16)**.
- Vėl tvirtai priveržkite varžtą **(63)**.

Jei nustačius kampo žymeklis **(58)** nėra vienoje linijoje su 0° žyme, esančia ant skalės **(23)**, standartinio kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite varžtą **(64)** ir nustatykite kampo žymeklį pagal 0° žymę.

Pakartokite aukščiau aprašytus veiksmus įstrižam pjūviui vertikaliaje plokštumoje 45° kampu (atlaisvinkite varžtą **(65)**; pastumkite 45° atramą **(22)**). Kampo žymeklio **(58)** padėties keisti negalima.

Pjūklo disko lygiagretumas kampinio ribotuvo kreipiamiesiems grioveliams (žr. J pav.)

- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.

Patikrinimas

- Pieštuku pažymėkite pirmąjį kairį pjūklo dantį, kuris yra matomas užpakalinėje pusėje už stalo įdėklo.
- Kampainį nustatykite 90° kampu ir pridėkite jį prie kreipiamąjo griovelio **(5)** krašto.
- Stumkite kampainio kojelę, kol ji palies pažymėtą pjūklo dantį, ir pažiūrėkite, koks yra atstumas tarp pjūklo disko ir kreipiamąjo griovelio.
- Sukite pjūklo diską tiek, kad pažymėtas dantis būtų virš stalo įdėklo.
- Stumkite kampainį palei kreipiamąjį griovelį iki pažymėto pjūklo danties.
- Vėl išmatuokite atstumą tarp pjūklo disko ir kreipiamąjo griovelio.

Abu išmatuoti atstumai turi būti identiški.

Nustatymas

- Šešiabriauniu raktu atlaisvinkite priekyje ant pjovimo stalo esančius varžtus su vidiniu šešiakampiu (66) ir gale ant pjovimo stalo esančius varžtus su vidiniu šešiakampiu (67).
- Atsargiai stumkite pjūklo diską, kol jis taps lygiagretus kreipiamajam grioveliui (5).
- Vėl tvirtai įsukite visus varžtus (66) ir (67).

Pjovimo stalo atstumo žymeklio nustatymas (žr. K pav.)

- Lygiagrečiąją atramą nustatykite dešinėje pjūklo disko pusėje. Stumkite lygiagrečiąją atramą, kol lupos (61) žymė apatinėje skalėje parodys 28 cm. Kad užfiksuotumėte, paspauskite fiksuojamąją rankenėlę (43) žemyn.
- Fiksuojamąją rankenėlę (20) kiek galima pakelkite aukščiau, pjovimo stalo platinamąją dalį (10) iki atramos ištraukite į išorę.

Patikrinimas

Atstumo žymeklio (62) skalėje (2) rodoma vertė turi būti identiška lupos (61) žymės skalėje (1) rodamai vertei.

Nustatymas

- Pjovimo stalo platinamąją dalį (10) iki atramos ištraukite į išorę.
- Kryžminių atsuktuvu atlaisvinkite varžtą (68) ir nustatykite atstumo žymeklį (62) palei viršutinės skalės (1) 28 cm žymę.

Lygiagrečiosios atramos lygiagretumo nustatymas (žr. L pav.)

- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.
- Išimkite atatranksos blokatorių (7) ir atverskite atgal apsauginį skydą (6).
- Atlaisvinkite lygiagrečiosios atramos fiksuojamąją rankenėlę (43) ir stumkite ją, kol ji palies pjūklo diską.

Patikrinimas

Lygiagrečioji atrama (9) pjūklo diską turi liesti per visą ilgį.

Nustatymas

- Šešiabriauniu raktu atlaisvinkite varžtus su vidiniu šešiakampiu (69).
- Atsargiai stumkite lygiagrečiąją atramą (9), kol ji per visą ilgį lies pjūklo diską.
- Laikykite lygiagrečiąją atramą šioje padėtyje ir vėl paspauskite fiksuojamąją rankenėlę (43) žemyn.
- Tvirtai priveržkite varžtus su vidiniu šešiakampiu (69).

Lygiagrečiosios atramos lupos nustatymas (žr. L pav.)

- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.
- Išimkite atatranksos blokatorių (7) ir atverskite atgal apsauginį skydą (6).
- Stumkite lygiagrečiąją atramą (9) iš dešinės, kol ji palies pjūklo diską.

Patikrinimas

Lupos (61) žymė turi būti vienoje linijoje su skalės (1) 0 mm žyme.

Nustatymas

- Kryžminių atsuktuvu atlaisvinkite varžtą (70) ir nustatykite žymą ties 0 mm žyme.

Sandėliavimas ir transportavimas

Prietaiso elementų laikymas (žr. M – N pav.)

Yra galimybė kai kuriuos prietaiso elementus laikyti saugiai pritvirtintus prie elektrinio įrankio.

- Papildomą lygiagrečiąją atramą (47) nuimkite nuo lygiagrečiosios atramos (9).
- Visas nuimtas prietaiso dalis įstatykite į jų dėtuves ant korpuso (žr. žemiau pateiktą lentelę).

Pav.	Prietaiso elementas	Dėtuvė
M	Kilpinis raktas (35)	įstatykite į įrankių dėtuotę (33)
M	Kablinis raktas/ veržlinis raktas (36)	įstatykite į įrankių dėtuotę (33)
M	Atatranksos blokatorius (7)	įstatykite į įrankių dėtuotę (33)
M	Kampinė atrama (3) su profiliuotu bėgeliu (50)	įstumkite į laikiklius dėtuvoje (29)
N	Lygiagrečioji atrama (9) su primontuota papildoma lygiagrečiąją atramą (47)	įdėkite į įrankių dėtuotę (12)
N	Stumiamasis strypelis (15)	įstatykite į įrankių dėtuotę (21)

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpinkite, kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos būtų švarūs.

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

Valymas

Po kiekvienos darbinės operacijos dulkes ir pjuvenas išpūskite suspaustu oru arba išvalykite teptuku.

Elektrinio įrankio tepimas

Tepimo medžiaga:

Variklių alyva SAE 10/SAE 20

- Jei reikia, elektrinį įrankį nurodytose vietose patepkite.



Įgaliota Bosch klientų aptarnavimo įmonė greitai ir patikimai atlieka techninės priežiūros ir remonto darbus.

Tepimo ir valymo medžiagas šalinkite aplinkai nekenksmingu būdu. Vykdykite įstatymų reikalavimus.

Triukšmo mažinimo priemonės

Priemonės, kurių ėmėsi gamintojas:

- Švelnus paleidimas
- Įrankis pateikiamas su pjūklo disku, specialiai suprojektuotu triukšmui mažinti

Priemonės, kurių turi imtis naudotojas:

- Montuoti ant stabilaus darbinio pagrindo, kad kuo mažiau vibruotų
- Naudoti pjūklo diskus su triukšmą mažinančiomis funkcijomis
- Reguliariai valyti pjūklo diską ir elektrinį įrankį

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Lietuva

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Mūsų techninės priežiūros adresų ir garantijos sąlygų nuorodą rasite paskutiniame puslapyje.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

Šalinimas

Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių antriniam perdirbimui, ir vėliau privalo būti atitinkamai perdirbti.




Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų kontenerius!

Tik ES šalims:

Nebetinkami naudoti elektriniai ir elektroniniai prietaisai turi būti surenkami atskirai ir šalinami aplinkai nekenksmingu būdu. Naudokitės nustatytomis surinkimo sistemomis. Dėl sudėtyje esančių pavojingų medžiagų netinkamas šalinimas gali būti kenksmingas aplinkai ir sveikatai.


**1 600 A02 2D7****2 610 015 508**



Ø 28 mm:
2 608 000 772 (3.2 m)




GAS 18V-12 MC



Ø 28 mm:
2 608 000 885 (4 m)



GAS 12-40 MA



Ø 22 mm:
2 608 000 567 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 565 (5 m)



GAS 35 M AFC



GAS 55 M AFC



Ø 22 mm:
2 608 000 568 (5 m)
Ø 35 mm:
2 608 000 566 (5 m)

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>